

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

Инструкция

Установка/восстановление образа SIP server mini под Linux



Данный образ предназначен для установки asterisk сервера на карту памяти, для работы с Raspberry-pi. Для активации образа необходимо приобрести лицензию. Стоимость уточните в отделе продаж.

Скачайте образ здесь:

Потребуется дисковая утилита для работы с дисками, например «disks».

Установка:

debian/ubuntu

sudo apt-get install gnome-disk-utility

arch/manjaro

sudo pacman -S gnome-disk-utility

	Устройство чтен /dev/	ия карт памяти SD mmcblk0	≡	-	5	8
Жесткий диск 500 GB WDC W05000LPCX-21VHAT0 Диск 120 GB КINGSTON SUV400537120G Устройство чтения карт памяти SD SDC Устройство 16 GB U флэш-накопитель SanDisk Cruzer Fit	Модель Носитель Размер Разметка Серийный номер Тома	SDC Карта памяти SD 32 GB (31 674 335 232 байт) Таблица разделов GUID 0xdf2013d0				
		SDHC Раздел 1: SDHC 32 GB NTFS				•
	Размер 3 Устройство // UUID 3 Тип раздела С Содержимое	• 2 GB — 32 GB свободно (0,3%) dev/mmcblk0p1 31338AE5702E07F Основные данные XTFS — Смонтировано на <u>/run/media/oldspice</u>	:e/SDH	<u>C</u>		

Интерфейс программы «Диски»:

Как пользоваться:

В левом окне программы выбираем устройство, с которым будем работать. Далее в правом верхнем углу окна нажимаем кнопку контекстного меню и выбираем «Восстановить образ диска». Перед вами откроется диалоговое окно для выбора образа, после выбора нажмите «Начать восстановление», потребуется ввести пароль администрация и начнется восстановление.



После того, как восстановление завершится, сервер получит адрес либо по DHCP, либо по умолчанию 192.168.1.13.

Необходимо зайти на сервер и откроется окно активации.

Чтобы получить лицензию нажмите на «Приобрести лицензию», скопируйте ваш ID и нажмите на «Оставить заявку».

	Русский 🔻
Получить trial (30 дней)	
Приобрести лицензию	
Активировать лицензию	
<< назад Тгие IP	Русский 🔻
Перед активацией ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и лицензионным соглаш	ением!
Политика конфиденциальности Принять:	
Лицензионное соглашение Принять: 🗹	
Активировать	

После того, как вы нажмете на «Оставить заявку», необходимо заполнить форму (в поле категория выберите «Активация SIP сервера).

Отправить заявку		Русский 🔻
ническая поддержка TRUE-IP > <u>Н</u>	<u>elp Desk</u> > Отправить заявку	
Настоящее имя: = E-mail: *	Используйте эту форму для отправки заявки. Обязательные поля отмечены *	
Категория: *	Активация SIP сервера 🔻	
Тема: = Сообщение: =		
Вложения:	Выберите файл Файл не выбран Выберите файл Файл не выбран Выберите файл Файл не выбран Ограничения загрузки файлов	
Защита от SPAM: *	Введите число, которое Вы видите на картинке ниже. 2 7 5	
	Перед отправкой проверьте следующее • Вся необходимая информация внесена. • Вся информация верна и внесена без ошибок. Зафиксировано: • 192.168.4.1 как Ваш IP адрес • время отправки • отправки	
	Powared by <u>Help Dask Software</u> HESK, brought to you by <u>Straid</u>	

После обработки заявки, вам на почту будет отправлен ключ активации.

Перейдите в раздел «Активировать лицензию».

Прочитайте «Политику конфиденциальности» и «Лицензионное соглашение» и проставьте галочки, введите лицензию и нажмите кнопку активировать.

<< назад	Русский •
Перед активацией ознакомьтес конфиденциальности и лиценз	сь с политикой ионным соглашением!
Политика конфиденциальности	и принять: 🗹
Лицензионное соглашение	принять: 🗹
Акти	вировать

SIP server загрузится и будет готов к работе.

Кроме того, вы можете активировать бесплатную версию на 30 дней. Для этого нажмите «Получить trial (30 дней)». После этого страница перезагрузится и откроется веб-интерфейс.

В верхней части экрана будет доступна кнопка для активации платной версии.



После того, как сервер готов к работе, обязательно проверьте обновления (Опции – расширенные настройки – показать расширенные настройки – обновление – обновить), чтобы использовать последнюю актуальную версию.