

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

Инструкция

Установка/восстановление образа SIP server mini под Windows



Данный образ предназначен для установки asterisk сервера на карту памяти, для работы с Raspberry-pi. Для активации образа необходимо приобрести лицензию. Стоимость уточните в отделе продаж.

Потребуется утилита для работы с дисками, например «rufus».

Скачайте образ здесь:

Скачайте **rufus** с официального сайта <u>http://rufus.akeo.ie/</u>

Запустите, перед вами откроется окно управления программой.

🖋 Rufus 3.1.1320 (Portable)		_		×
Свойства лиска				
своиства диска —				
Устройство				
ololo1 (D:) [216]				~
Метод загрузки				
debian-9.4.0-amd64-netinst.iso	\sim	\oslash	выбра	ТЬ
Схема раздела	Целевая	система	1	
MBR ~	BIOS или	1 UEFI		\sim
Новая метка тома Debian 9.4.0 amd64 n	Danuer			
Фаиловая система	Размер кластера			
FAI52 V	4090 Odu	т (по ум	юлчания	b) ~
 Показать расширенные парам 	етры формати	ировани	я	
Статус				
Гс	тов			
Ś (i) ≇ 🗐	СТАР	T	ЗАКРЬ	ΙТЬ
Использование образа: debian-9.4.0	-amd64-netins	t.iso		

Устройство: выбираете SD-карту.

Метод загрузки: выбираете образ для восстановления.

Нажмите «Старт», на все вопросы отвечайте «Да».

После чего вас попросят выбрать режим восстановления, выберите DD-образ.

Начнется восстановление образа на SD-карту.



После того, как восстановление завершится, сервер получит адрес либо по DHCP, либо по умолчанию 192.168.1.13.

Необходимо зайти на сервер и откроется окно активации.

Чтобы получить лицензию нажмите на «Приобрести лицензию», скопируйте ваш ID и нажмите на «Оставить заявку».



После того, как вы нажмете на «Оставить заявку», необходимо заполнить форму (в поле категория выберите «Активация SIP сервера»).

Отправить заявку		Русский 🔻
кническая поддержка TRUE-IP > Н	ielp Desk > Отправить заявку	
Настоящее имя: * E-mail: *	Используйте эту форму для отправки заявки. Обязательные поля отмечены *	
Категория: *	Активация SIP сервера 🔻	
Тема: = Сообщение: =		
Вложения:	Выберите файл Файл не выбран Выберите файл Файл не выбран Выберите файл Файл не выбран Ограничения загрузки файлов	
Защита от SPAM: =	Введите число, которое Вы видите на картинке ниже. 2 7 5	
	Перед отправкой проверьте следующее Вся необходимая информация внесена. Вся информация верна и внесена без ошибок. Зафиксировано: 192.168.4.1 как Ваш IP адрес время отправки 	
	Powered by <u>Help Desk Software</u> HESK, brought to you by <u>SysAid</u>	

После обработки заявки, вам на почту будет отправлена лицензия.

Перейдите в раздел «Активировать лицензию».

Прочитайте «Политику конфиденциальности» и «Лицензионное соглашение» и проставьте галочки, введите лицензию и нажмите кнопку активировать.

<< назад Русский • Тгие IP
Перед активацией ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и лицензионным соглашением!
Политика конфиденциальности Принять: 🖉
Лицензионное соглашение Принять: 🕑
Активировать

SIP server загрузится и будет готов к работе.

Кроме того, вы можете активировать бесплатную версию на 30 дней. Для этого нажмите «Получить trial (30 дней)». После этого страница перезагрузится и откроется веб-интерфейс.

В верхней части экрана будет доступна кнопка для активации платной версии.



После того, как сервер готов к работе, обязательно проверьте обновления (Опции – расширенные настройки – показать расширенные настройки – обновление – обновить), чтобы использовать последнюю актуальную версию.