

VM500-5.1CL(M)



видеомонитор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с возможностями, принципами работы, конструкцией, правилами установки и эксплуатации видеомонитора абонентского серии **VM500**:

 VM500-5.1CL – видеомонитор без карты памяти
 VM500-5.1CLM – видеомонитор с картой памяти на 500 цветных кадров.

К работе с устройством допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы электрической безопасности, подготовленный в объеме производства работ, предусмотренных эксплуатационной документацией в части монтажных работ и подключения блока питания к сети переменного тока 220 В.

В данном РЭ используются следующие сокращения:

- •БВ блок вызова;
- БП блок питания;
- ВК видеокамера;
- ВМ видеомонитор;
- КМ коммутатор;
- ПА пульт абонентский;
- ПК пульт консьержа;
- ПУ переговорное устройство;
- РЭ руководство по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ВИДЕОМОНИТОРА	4
Функции видеомонитора	4
Технические характеристики	5
Комплект поставки	5
Конструктивное исполнение	6
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	9
Указания мер безопасности	9
Общие требования к установке	9
Установка и монтаж видеомонитора	9
Цепи питания блоков	11
Проверка монтажа и включение	12
Демонтаж видеомонитора	12
Схемы подключения	12
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ	23
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ	28
ПОРЯДОК РАБОТЫ	30
ПРИЛОЖЕНИЯ	34
І. Алгоритмы работы видеомонитора	34
II. Коммутатор КМV1.4-2.4М	38

Видеомонитор VM500-5.1CL(M) (далее – BM) предназначен для работы в составе домофонных комплексов ELTIS, VIZIT и обеспечивает:

- видеонаблюдение;
- открытие входной двери;
- дуплексную связь «посетитель-абонент»;
- дуплексную связь «абонент-консьерж»;
- работу с коммутатором KMV1.4-2.4M (далее KM).

Функции видеомонитора

Основные функции:

- Возможность подключения одного блока вызова (далее БВ).
- Возможность подключения одной видеокамеры (далее ВК).
- Прием сигнала вызова от БВ.
- Автоматическое включение экрана и звукового сигнала при вызове.
- Просмотр цветного видеоизображения на 5" TFT экране.
- Регулировка яркости, контрастности, насыщенности экрана и громкости вызова.
- Дуплексная связь «абонент-посетитель».
- Открывание замка двери подъезда при вызове или разговоре.
- Сброс вызова без соединения с посетителем (игнорирование вызова).
- Вызов консьержа абонентом и дуплексная связь «абонент-консьерж»*.
- Функция вкл./откл. звукового сопровождения.
- * Функция доступна при подключении ВМ к домофонным комплексам ELTIS300, ELTIS303, ELTIS305 или ELTIS5000, в состав которых входит пульт консьержа (далее – ПК).

Дополнительные функции

(при работе совместно с коммутатором видеомонитора КМV1.4-2.4М)

- Возможность подключения двух БВ или одного БВ и одноабонентного переговорного устройства (далее – ПУ).
- Возможность подключения до четырех ВК.
- Подключение дополнительных ВМ, не более 4-х, для одного абонента.

Технические характеристики

Тип экрана	5 дюймов TFT-LCD, цветной
Система цветности	PAL/NTSC
Разрешающая способность	640x480
Количество записываемых кадров, тах*	500
Видео вход	0.81.4В, 75Ом
Напряжение питания	=1535B**
Максимальная мощность потребления	6 Вт
Максимальное время, отведенное	
на разговор с посетителем	90 сек.
Габаритные размеры	197 х 155 х 42мм

* Только для модели VM500-5.1CLM.

**Допускается использование стабилизированного источника питания: напряжение +12B, ток не менее 0.8 А.

VM500-5.1CL(M) соответствует климатическому исполнению **УХЛЗ.1** согласно **ГОСТ15150-69**:

- температура окружающей среды (-10...+40)°С;
- относительная влажность до 90%;
- атмосферное давление (650...800) мм. рт. ст.

Комплект поставки

В комплект поставки VM500-5.1CL(М) входят:

•	Видеомонитор	1 шт.
•	Карта памяти (SD объем 1Гб)*	1 шт.
•	Пластина PS2	1 шт.
•	Комплект крепления КМ17	1 шт.
•	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
•	Коробка упаковочная	1 шт.
•	Паспорт	1 шт.
* 7	олько для модели VM500-5.1CLM.	

Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) поставляется на партию устройств или заказчик самостоятельно может загрузить его с сайта компании: www.eltis.com.

Конструктивное исполнение



Корпус ВМ выполнен из пластика ABS. На лицевой стороне ВМ располагаются 5" ТFT цветной экран, трубка и пленочная клавиатура с шестью кнопками и четырьмя светодиодами.

Кнопки:

- 1 кнопка «функция»
- 2 кнопка «уменьшение»
- 3 кнопка «просмотр»
- 4 кнопка «увеличение»
- 5 кнопка «вызов консьержа»
- 6 кнопка «открытие двери»

Светодиоды:

- 7 «Функция» загорается в режиме настройки параметров ВМ.
- 8 «Монитор» загорается в дежурном режиме, в режимах просмотра и настройки.
- 9 «Вызов» указывает на поступление вызова с БВ и на переход в режим разговора.
- 10 «Дверь» указывает на открытие двери. Загорается при поступлении сигнала вызова от посетителя и нажатии кнопки «открытие двери».

Конструктивные элементы:

- 11 Съемная карта памяти формата SD*
- 12 Разъем для подключения соединительных проводов:
 - LN+, LN- подключение аудио линий
 - +U питание ВМ
 - **GND** общий провод
 - V вход видео сигнала
 - GND общий провод видео сигнала
 - A, B управление коммутатором KMV1.2-2.4M, интерфейс RS485.
- **13** Переключатель конфигурации абонентской системы. Его состояние зависит от конфигурации и описано в разделе «Порядок установки» (см. стр. 10-11).

14 Дополнительный разъем питания. Он предназначен для подключения источника питания. На *puc.2* показан вид этого разъема, на *puc.3* – размеры штекера источника питания для подключения к данному разъему.

* Только для модели VM500-5.1CLM.



Рис.2 Дополнительный разъем питания видеомонитора



Рис.3 Штекер источника питания

Указания мер безопасности

Внимание:

- В видеомониторе нет напряжений, превышающих 35В.
- Все монтажные и профилактические работы производите **при отключенной от** сети вилке блока питания.
- В работающем блоке питания (далее БП) для видеомонитора имеется **опасное** для жизни напряжение 220В.

Общие требования к установке

Монтаж оборудования должен производиться в обесточенном состоянии.

При монтаже необходимо строго **соблюдать правильность подключения всех** кабелей. Ошибки подключения могут привести к выходу из строя какого-либо из блоков. **Перед первым включением** необходимо **убедиться в отсутствии корот-**ких замыканий в кабелях связи.

Не рекомендуется разбирать ВМ без необходимости. Ремонт данного устройства осуществляется только производителем или фирмой, имеющей официальный договор на обслуживание оборудования.

Установка и монтаж видеомонитора

ВМ можно устанавливать непосредственно на опорную поверхность, либо, используя крепежную пластину. На обратной стороне корпуса ВМ имеются направляющие, позволяющие подводить кабели с четырёх сторон.

Сопротивление аудио линии между БВ и ВМ должно быть не более 30 Ом. Рекомендуемый тип монтажных проводов:

- линии видеосигнала от видеоразветвителя до ВМ RG59 micro (макс. длина до 30м);
- линии питания, аудио линии, линии управления **UTP** 5 категории, **FTP** 5 категории.

Для обеспечения надежной работы устройства совместно **с КМ** монтаж линий управления необходимо осуществлять **витой парой**.

При подключении к VM500-5.1CL(M) коммутатора KMV1.4-2.4M сопротивление линий питания «+U» и «-U» от KM к BM не должно превышать 1 Ом.

Цепи питания при подключении VM500-5.1CL(M) через коммутатор KMV1.4-2.4М приведены на *рис.6*.

БП рекомендуется размещать ближе к ВМ, а монтаж осуществлять кабелем большого сечения (сопротивление одной жилы кабеля не должно превышать

1 Ом). **Длина** кабеля питания должна быть **не более 10 м**, при **сечении не менее 0,22 мм**². При необходимости установки БП на расстоянии более 10 м используйте провод большего сечения.

Внимание! Не рекомендуется подключать к ВМ более одного БП

На **рис.4** представлены положения движков переключателя конфигурации в зависимости от комплектации домофонного комплекса.

При использовании ВМ совместно с БВ торговой марки VIZIT и с коммутатором KMV1.4-2.4М положение переключателя конфигурации установить согласно *рис.4Б*, а также установить джамперы V/E-1 и V/E-2 на коммутаторе KMV1.4-2.4M согласно описанию на это изделие (*см. Приложение II*).



ON

A). При использовании BM с БВ ELTIS без коммутатора КМV1.4-2.4М

Б). При использовании одного ВМ с коммутатором КМV1.4-2.4М



2 3

В). При работе ВМ с БВ VIZIT без коммутатора КМV1.4-2.4М

Рис.4 Положения движков переключателя конфигураций видеомонитора



Рис.5 Положения движков переключателя конфигураций при подключении четырех видеомониторов для одного абонента

При использовании в квартире более одного ВМ(*см. рис.5*) необходимо движок «2» переключателя конфигурации установить для всех мониторов в нижнее положение. Положение движков «3» и «4» у всех ВМ должно быть различным. У самого удаленного ВМ движок «1» должен находиться в верхнем положении, а у остальных в нижнем положении. К одному КМ может быть подключено до 4-х ВМ. Мощность БП системы зависит от количества подключенных ВМ.

Схемы подключения VM500-5.1CL(М) приведены на *рис.7-14*.

Схемы подключения VM500-5.1CL(M) к системам VIZIT можно самостоятельно скачать на сайте www.eltis.com в разделе «Продукция» / «Абонентское оборудование» / «Видеомониторы»



Цепи питания блоков

Рис.6 Цепи питания при подключении видеомонитора через КМV1.4-2.4М

Проверка монтажа и включение

После установки блоков **и монтажа** соединительных проводов необходимо **проверить** соединения на отсутствие обрывов и замыканий между проводами, а также на правильность подключения проводов между блоками.

Включение ВМ осуществляется подключением вилки его БП в розетку. При этом экран выключен, светодиод «монитор» должен гореть постоянно или мигать зеленым светом. Если светодиод «монитор» загорелся красным светом после включения, то это указывает на неисправность устройства.

Демонтаж видеомонитора

Перед началом демонтажа устройства необходимо **вынуть вилку БП из розетки**. Отключить соединительные провода от клемм ВМ и изолировать оголенные концы проводов. Снять ВМ с его посадочного места.

Схемы подключения



Рис.7 Схема подключения к одноабонентному блоку вызова



* Адаптер +12 В (стаб.), ток не менее 0,8 А.

Рис.8 Схема подключения к одноабонентной системе ELTIS



* Адаптер +12 В (стаб.), ток не менее 1,5 А.





* Адаптер +12...35 В (стаб.), ток не менее 0,8 А

Рис.10 Схема подключения видеомонитора к многоабонентной системе ELTIS



Рис.11 Схема подключения видеомонитора, двух видеокамер



* Адаптер +12 В (стаб.), ток не менее 0,8 А

и коммутатора KMV1.4-2.4М к многоабонентной системе ELTIS







вызова и коммутатора KMV1.4-2.4М к многоабонентной системе ELTIS



Рис.13 Схема подключения видеомонитора в составе одноабонентной



системы ELTIS к многоабонентной системе ELTIS



Рис.14 Схема подключения четырех видеомониторов для одного абонента

«Дежурный»

После подачи питания ВМ переходит в режим «**Дежурный**» - основной режим устройства, в котором происходит ожидание команды от внешних источников. Экран в этом режиме отключен.

В данном режиме можно включить/отключить звуковое сопровождение работы ВМ. Для включения/отключения звука необходимо нажать на кнопку **f**. **При от**ключенном звуке индикатор «Монитор» будет мигать зелёным светом с периодичностью 3 секунды, а при включенном звуке индикатор «Монитор» горит зелёным светом постоянно.

При отключенном звуковом сопровождении ВМ не будет воспроизводить звуковые сигналы: мелодию при поступлении вызова, а также звуковые сигналы подтверждения нажатия кнопок.

Для регулировки уровня вызывного сигнала используйте кнопки **(** и **)**, при этом уровень громкости сигнала подтверждения нажатия кнопки будет соответствовать уровню громкости сигнала вызова.

«Видеонаблюдение»

Для просмотра изображения с подключенной ВК необходимо **в режиме «Дежурный» нажать кнопку** (На экране ВМ появится изображение с ВК, светодиод «Монитор» загорится красным светом.

- Если к ВМ подключены **КМ** и дополнительные **ВК**, то нажимая кнопки < и **>**, **можно просмотреть изображение** и с этих ВК.
- Для комфортного просмотра изображения с ВК, установленных в местах с изменяющейся в течении суток освещенностью, можно воспользоваться функцией быстрой регулировки яркости изображения. Нажать кнопку
 Индикатор, расположенный над этой кнопкой, начнет мигать красным светом. Далее, используя кнопки < и > , установить нужное значение яркости. Для отключения функции регулировки яркости нажать кнопку
 Индикатор «Монитор» при этом перестанет мигать и загорится красным светом.
- Для модели VM500-5.1CLM в этом режиме можно записать кадр видеоизображения. Для этого необходимо нажать кнопку **f** и, не отпуская её, на-

жать кнопку 💽 . Индикатор «**Функция**» загорится красным светом. После окончания процесса записи этот индикатор погаснет.

Для окончания просмотра изображения и перехода в дежурный режим нажать кнопку **М**. ВМ автоматически перейдет **из режима «Видеонаблюдение» в «Де**журный» через 30 сек., если не производятся действия с органами управления ВМ.

«Просмотр кадров»*

* Режим доступен только для моделей VM500-5.1CLM

Для просмотра кадров необходимо в режиме «**Дежурный**» нажать кнопку **()** . На экране ВМ появится изображение с ВК, индикатор «**Монитор**» загорится красным светом. Далее необходимо нажать кнопку **()**, на экране появится изображение последнего записанного кадра.

- Используя кнопки < и > можно пролистывать записанные кадры. Нажатие кнопки < приводит к уменьшению номера просматриваемого кадра. При нажатии этой кнопки во время просмотра первого кадра на экране появится изображение последнего записанного кадра. Нажатие кнопки > приводит к увеличению номера просматриваемого кадра. При нажатии этой кнопки во время просмотра последнего записанного кадра.
- Нажатие кнопки 💿 приводит к удалению текущего кадра.

Для окончания просмотра записанных изображений и перехода в дежурный режим необходимо нажать кнопку 🔊 два раза.

«Прием вызова»

При поступлении вызова от посетителя экран ВМ автоматически включается, воспроизводится мелодия и, для моделей VM500-5.1CLM, записывается кадр видео изображения. Индикатор «Вызов» при этом мигает красным светом.

Если к ВМ подключены КМ и дополнительные ВК, то нажатием кнопок
 можно просмотреть изображения с этих ВК.

Если освещенность просматриваемых объектов недостаточна, можно воспользоваться функцией быстрой регулировки яркости изображения (см. режим «Видеонаблюдения»).

• Во время вызова можно открыть дверь посетителю, не снимая трубки. Для этого необходимо нажать кнопку . Индикатор «Дверь» загорится зелёным светом.

– для повторного открывания двери еще раз нажмите кнопку 🏼 🖊;

– для разговора с посетителем поднимите трубку ВМ.

В случае бездействия абонента, монитор перейдет в «Дежурный» режим через 15 секунд после открывания двери.

- Для блокировки вызова абонент должен нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **l**. Воспроизведение мелодии прекратится, экран погаснет. Индикатор **«Вызов» загорится красным** светом, а индикатор **«Монитор» загорится зеленым** светом. После прекращения поступления сигнала вызова от БВ индикатор **«Вызов» погаснет**.
- Для разговора с посетителем необходимо поднять трубку ВМ. Мелодия вызова прекращается, индикатор «Вызов» загорается зелёным светом. Аудио связь с посетителем установлена.
- Если поступивший вызов был пропущен, индикатор «Функция» загорается красным цветом. Сбросить пропущенный вызов и погасить индикатор «Функция» можно нажатием любой кнопки ВМ или поднятием/опусканием трубки.

Для записи кадра видеоизображения (доступно только в VM500-5.1CLM) нужно нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **f**, индикатор «**Функция**» **загорится красным** светом. После окончания процесса записи он погаснет.

«Разговор»

При снятии трубки в режиме «Прием вызова» ВМ переходит в режим «Разговор». С БВ устанавливается дуплексная аудио связь. Индикатор «Вызов» загорается зелёным светом.

 Если к ВМ подключены КМV и дополнительные ВК, то нажатием кнопок можно просмотреть изображение с подключенных ВК. Если во время разговора с одним посетителем поступит вызов от другого, индикатор «Вызов» начнёт мигать зелёным светом.

Если освещенность просматриваемых объектов недостаточна, можно воспользоваться функцией быстрой регулировки яркости изображения (см. режим «Видеонаблюдения»).

- В модели VM500-5.1 CLM в режиме «Разговор» можно записать кадр видеоизображения. Для этого нужно нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **f** и процесса записи он погаснет.
- Открыть дверь посетителю можно нажатием кнопки *Р*. Индикатор «Дверь» при этом загорится зелёным светом.

По окончании разговора абоненту необходимо **положить трубку**. Экран погаснет, ВМ перейдет в режим **«Дежурный»**.

«Вызов консьержа»*

* Режим доступен только при подключении VM500-5.1CL(М) к домофонным комплексам ELTIS300, ELTIS303, ELTIS305 или ELTIS5000, в состав которых входит пульт консьержа (ПК).

Для вызова консьержа в режиме **«Дежурный»** абонент должен **поднять трубку** ВМ **и** нажать кнопку **()**, индикатор **«Вызов» замигает зелёным** светом. После того как ПК определит, что абонент вызывает консьержа, индикатор ВМ **«Вызов»** загорится зелёным светом. При снятии трубки консьержем установится аудио связь. После окончания разговора абонент **должен положить трубку**.

«Обратный вызов»*

* Режим доступен при подключении ВМ к БВ, поддерживающего функцию обратного вызова.

«Обратным вызовом» называется режим, в котором абонент может по своей инициативе организовать аудиосвязь с БВ.

Для разговора с посетителем в режиме **«Видеонаблюдение»** абонент должен поднять трубку ВМ и нажать кнопку **(**). Индикатор **«Вызов» начнет мигать зелёным светом**. После того как индикатор **«Вызов»** загорится зелёным, абонент может:

• Переговорить с посетителем.



Для окончания разговора необходимо положить трубку.

Для перехода в «Дежурный» режим необходимо нажать кнопку 🎑.

«Занят»

В случае подключения нескольких ВМ для одного абонента, в активном состоянии может находится только один из ВМ. При этом остальные будут находится в режиме **«Занят»**, в котором возможны только **«Включение/Отключение звука»** и **«Регулировка громкости сигнала»**.

Экран в этом режиме отключен. Световая индикация аналогична «**Дежурному**» режиму.

Регулировка изображения и выбор мелодии

В дежурном режиме нажать кнопку **f u**, удерживая её, нажать кнопку **2**. На экране ВМ появится изображение с ВК. Индикаторы **«Функция» и «Монитор»** будут попеременно **мигать красным** светом.

- Нажать кнопку (). Индикатор «Монитор» перестанет мигать и загорится красным светом. Кнопками () установить необходимое значение яркости изображения. Во время регулирования на экране появится надпись «BRIGHT» и шкала, отображающая текущее значение параметра.
- Для перехода к настройке контрастности изображения необходимо нажать кнопку . Кнопками < и > установить необходимое значение контрастности изображения. Во время регулирования на экране появится надпись «CONTRAST» и шкала, отображающая текущее значение параметра.
- Для перехода к настройке цветности изображения необходимо нажать кнопку (). Кнопками () установить необходимое значение цветности изображения. Во время регулирования на экране появится надпись «COLOR» и шкала, отображающая текущее значение параметра.
- Для перехода к выбору мелодии вызывного сигнала необходимо нажать кнопку 💿.

Устройство начнет воспроизводить текущую мелодию вызова. **Для выбора другой мелодии** нажимать кнопки **(** или **)**. Выбрав понравившуюся мелодию, нажать кнопку **(**.

- если к ВМ не подключен КМ, то индикаторы «Функция» и «Монитор» станут попеременно мигать красным светом.
- если к ВМ подключен КМ, то устройство начнёт воспроизводить текущую мелодию для второго аудио канала. Для выбора другой мелодии нажимать кнопки
 или
 . Выбрав понравившуюся мелодию, нажать кнопки ку

Индикаторы «Функция» и «Монитор» станут попеременно мигать красным светом.

Для выхода из режима настроек необходимо нажать кнопку 🔝

Установка даты и времени*

* Настройка доступна только для моделей VM500-5.1CLM

- В режиме «Дежурный» нажать кнопку [f] и, удерживая её, нажать кнопку [9]. На экране ВМ появится изображение с видеокамеры. Индикаторы «Функция» и «Монитор» будут попеременно мигать красным светом. Затем нажать кнопку [f], индикатор «Функция» перестанет мигать и загорится красным светом. На экране появится надпись в левом нижнем углу с мигающим сегментом «день».
- Изменение значения мигающего сегмента осуществляется кнопками и >. Для перехода к редактированию следующего параметра нужно нажать кнопку f. . Таким образом настраиваются все остальные сегменты: «месяц», «год», «час», «минуты», «секунды».
- После настройки последнего параметра «секунды» нужно нажать кнопку **f**. Индикаторы «Функция» и «Монитор» станут попеременно мигать красным светом. Для выхода из данного режима необходимо нажать кнопку **Г**.

Уровень вызывного сигнала

• Регулировка осуществляется в дежурном режиме нажатием кнопок кнопок уровень громкости звукового сигнала будет изменяться и автоматически записываться в память ВМ. Выбранный уровень громкости будет соответствовать громкости воспроизведения мелодии при поступлении вызова.

Включение / отключение звука

• Нажать в дежурном режиме кнопку **f**. **При отключенном звуке** индикатор «Монитор» будет мигать зелёным светом с периодичностью 3 секунды. **При** включенном звуке индикатор «Монитор» постоянно горит зелёным светом. Когда звук выключен, ВМ не воспроизводит: мелодии при поступлении вызова и звуковые сигналы подтверждения нажатия кнопок.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Видеонаблюдение

В дежурном режиме нажать кнопку 💽 . На экране монитора появится изображение, светодиод «Монитор» загорится красным светом.

- Если посетитель находится в месте с низкой освещённостью, можно нажать на кнопку (и, используя кнопки (и), отрегулировать яркость изображения. По окончании настройки яркости нажать кнопку
- Для записи кадра видеоизображения (только для VM500-5.1CLM) нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **b**, индикатор «Функция» загорится красным светом. После окончания процесса записи этот индикатор погаснет.
- В случае работы ВМ с КМ и дополнительными ВК, нажимая кнопки < и >, можно просмотреть изображение с этих ВК.

Для окончания просмотра изображения необходимо нажать кнопку 🔊 BM перейдет в режим «**Дежурный**».

Прием вызова

При поступлении вызова от посетителя экран ВМ автоматически включается, звучит мелодия. Индикатор «Вызов» начинает мигать красным светом.

• Чтобы открыть дверь посетителю, необходимо нажать кнопку *Р*. Индикатор «Дверь» при этом загорится зелёным светом.

– для повторного открывания двери еще раз нажмите кнопку 🎤 ;

– для разговора с посетителем поднимите трубку ВМ и аудиосвязь установится.

ВМ перейдет в «**Дежурный**» режим через 15 секунд после открывания двери при отсутствии действий абонента.

- Для блокировки вызова нужно нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **c** . Воспроизведение мелодии прекратится, экран погаснет. Индикатор **«Вызов» загорится красным** светом, а индикатор **«Монитор» загорится зеленым** светом. После прекращения поступления сигнала вызова от БВ индикатор **«Вызов» погаснет**.
- Для того чтобы **переговорить с посетителем**, необходимо **поднять трубку** ВМ. Мелодия вызова перестанет звучать, индикатор «Вызов» загорится зелёным светом. Аудио связь с посетителем установлена.

и

• Если к ВМ подключены **КМ** и дополнтельные **ВК**, то нажимая кнопки **>**, **можно просмотреть изображение** и с этих ВК.

- Для записи кадра видеоизображения (только для VM500-5.1CLM) нажать кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **o**, индикатор «**Функция**» загорится красным светом. После окончания записи этот индикатор погаснет.
- Для регулировки яркости изображения необходимо нажать кнопку 💿 и использовать кнопки < и > . По окончании настройки яркости нажать кнопку 🔝 .

Разговор с посетителем

После снятия трубки во время поступления вызова между абонентом и посетителем установится дуплексная аудио связь. Индикатор «Вызов» загорится зелёным светом, воспроизведение мелодии прекратится. Абонент может:

- Открыть дверь посетителю, нажав кнопку 🔎. Индикатор «Дверь» загорится зелёным светом.
- Просмотреть изображение с других ВК (при их наличии), нажимая кнопки
- Записать кадр видеоизображения (только для VM500-5.1CLM), нажав кнопку **f** и, не отпуская её, нажать кнопку **1**. Индикатор «Функция» загорится красным светом. После окончания процесса записи этот индикатор погаснет.
- Отрегулировать яркость изображения, нажав кнопку . Используя кнопки < и > установить нужное значение яркости. По окончании настройки яркости нажать кнопку .

По окончании разговора абоненту **необходимо положить трубку**. Экран погаснет, а устройство перейдет в режим **«Дежурный»**.

Вызов консьержа*

* Режим доступен только при подключении VM500-5.1CL(M) к домофонным комплексам ELTIS300, ELTIS303, ELTIS305 или ELTIS5000, в состав которых входит пульт консьержа (ПК).

Для вызова консьержа необходимо в режиме **«Дежурный» поднять трубку** ВМ и нажать кнопку (), индикатор **«Вызов» замигает зелёным** светом. После того как ПК определит, что абонент вызывает консьержа, индикатор ВМ **«Вызов» загорит-ся зелёным** светом, установится аудио связь. После окончания разговора абоненту необходимо положить трубку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Просмотр кадров*

Режим доступен	только для моделей	VM500-5.1CLM
----------------	--------------------	--------------

В режиме «**Дежурный**» нажать кнопку 💽 . Затем нажать кнопку **f**, на экране появится изображение последнего записанного кадра.

- Используя кнопки < и >, можно пролистывать записанные кадры. Нажатие кнопки < приводит к уменьшению номера просматриваемого кадра. Нажатие кнопки > приводит к увеличению номера просматриваемого кадра.
- Нажатие кнопки 💿 удаляет текущий кадр.

Для окончания просмотра записанных кадров и перехода в дежурный режим необходимо нажать кнопку **Да раза**.

Обратный вызов*

* Режим доступен при подключении ВМ к БВ, поддерживающего функцию обратного вызова.

Если в режиме «Видеонаблюдение» абонент решил переговорить с посетителем, нужно поднять трубку ВМ и нажать кнопку . Индикатор «Вызов» начнет мигать зелёным светом. После того как индикатор «Вызов» загорится зелёным, вы можете переговорить с посетителем.

- Для открывания двери посетителю, нажать кнопку 🔑.
- Для окончания разговора, положить трубку.
- Для перехода в «Дежурный» режим, нажать кнопку 🚨 .

Режим «Занят»

При подключении нескольких ВМ для одного абонента в активном состоянии может находится только один из ВМ. При этом остальные будут находится в режиме «Занят», в котором возможны только «Включение/Отключение звука» и «Регулировка громкости сигнала».

Экран в этом режиме отключен. Световая индикация аналогична «**Дежурному**» режиму.

	- -	_	Состояние индикаторов			3
Режим	Деиствие	Экран	[Функция]	[Монитор]	[Вызов]	[Дверь]
ДЕЖУРНЫЙ, РЕЖИМ «ЗАНЯТ»	Звук ВКЛ.	выкл.	A MARKEN AND AND A MARKEN AND AND A MARKEN AND A MARKEN AND A MARKEN AND A MARKEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		THE REAL PROPERTY OF	THE REAL PROPERTY IN THE REAL PROPERTY INTO THE REAL PR
	Звук ОТКЛ.		111 Martin	ALL MARK	and the second second	HILL HAR
	Пропущенный вызов (звук вкл./откл.)				WHICH AND	UNIT THE REAL
	Поступил вызов	вкл.	THE REAL PROPERTY OF	WHAT HE WALL		Multiple and a second
ПРИЕМ	Запись кадра (без поднятия трубки)			NUMATING NO.		Junit .
вызова	Открывание двери		WILL HAR	Junit Hanna	Junite Harris	
	Игнорирование вызова	выкл.	WHITE STATE			un and a start of the start of
разговор	Разговор	вкл.	- MARKA	NUMATING AND		THE REAL PROPERTY OF
	Открывание двери		- MARKA	NUMATING AND	Number of Street	
	Запись кадра (с поднятой трубкой)			WHILE AND		HILL REAL
вызов	Вызов	выкл.	WILL MAN	Multiple and a second second		WHIT WERE
КОНСЬЕРЖА	Разговор		- ALARA	NUMATING AND		THE REAL PROPERTY OF
ВИДЕО-	Выбор камеры	ВКЛ.			and the second s	HILLING STATE
НАБЛЮДЕНИЕ	Запись кадра				ALL	The second second
ПРОСМОТР	Просмотр кадра	– вкл.	*	*	NIN MARKA	11 March
КАДРОВ	Удаление кадра				AND	LUM MARK
	Выбор камеры	вкл.	and the second se		The second second	AND
НАСТРОИКА ПАРАМЕТРОВ	Регулировка изображения				NUMBER OF STREET	- HARR
	Установка даты и времени				and the second second	and the second s
🇯 горит зеленым; 🌓 мигает зеленым; 🌋 горит красным; 🌋 мигает красным; 🌋 выключен						

Таблица состояния индикаторов



8.1. Режим «Дежурный»

8.2. Режим «Вызов»



8.3. Режим «Разговор»



8.4. Режим «Просмотр»



8.5. Процедура

нсс

(выбор видеоканала и регулировка громкости)



8.6. Режим «Настройка»



8.7. Процедуры



Коммутатор видеомонитора КМV1.4-2.4М предназначен для совместной работы с VM500-5.1CL(M) и обеспечивает подключение:

- До 2-х многоабонентных БВ координатно-матричного типа или одноабонентных БВ (переговорного устойства – ПУ) с видеокамерами;
- До 4 видеокамер;
- До 4 видеомониторов для одного абонента.

Рабочая полоса частот видео	505x10 ⁶ * Гц
Видео вход	0.81.4 В, 75 Ом
Количество видеовходов	4
Количество аудиовходов	2
Напряжение питания	=1428 В (выпр.); +1114 В (стаб.)
Макс. мощность потребления	1 Вт
Габаритные размеры	136х80х30 мм
Масса, не более	0,15 кг

Технические характеристики

* Подходит для систем цветности PAL/NTSC.

Конструкция

Конструктивно КМ выполнен в корпусе из пластмассы 4-го класса опасности (малоопасный) по ГОСТ 12.1.007. Степень защиты изделия при вертикальном закреплении и подводе кабелей снизу или сбоку: IP21, при подводе кабелей сверху: IP20 – по ГОСТ 14254.



Корпус состоит из двух разъемных частей: основания и крышки. Крышка крепится к основанию двумя винтами, расположенными в углах по диагонали корпуса. В основании корпуса имеется секционно удаляемая стенка и окно для подвода кабелей внешних связей.

Внутри корпуса установлена плата с элементами и прижимная планка крепления кабелей двумя винтами. Устройство крепится к стене 2...4 винтами при снятой крышке через крепежные отверстия по углам основания.

На печатной плате расположены разъемы с соответствующими надписями:



Приложение II. КОММУТАТОР КМV1.4-2.4М

Клемма		Назначение			
	+LN1, -LN1	Подключение аудиолиний от первого БВ			
	+LN2, -LN2	Подключение аудиолиний от второго БВ			
	Vi1	Вход видео сигнала с 1-й камеры			
Б	Vi2	Вход видео сигнала со 2-й камеры			
	Vi3	Вход видео сигнала с 3-й камеры			
BX	Vi4	Вход видео сигнала с 4-й камеры			
	+18V, -18V	Питание видеомонитора VM500			
	+12V	Питание коммутатора (стаб. +11+14 В)			
	+Uk	Питание коммутатора (=1428 В)			
	GND	Общий провод			
	LN+, LN-	Выход аудиолинии			
	+U	Подача питания к видеомонитору			
выход	-U	Общий провод			
	Vo1	1-й видеовыход			
	Vo2	2-й видеовыход			
	А, В Управление видеомонитором VM500, интерфейс RS ⁴				

Джамперы **К2...К4** предназначены для конфигурирования подключения ВК к клеммам **Vi2...Vi4** соответственно:



камера не подключена



камера подключена

Джамперы V/E-1 и V/E-2 предназначены для определения типа БВ, подключаемого к клеммам +LN1 (-LN1) и +LN2 (-LN2) соответственно:



 малоабонентные блоки вызова VIZIT



 все блоки вызова ELTIS, многоабонентные блоки вызова VIZIT



Группа компаний «ЭЛТИС»

2016 г.

www.eltis.com www.элтис.рф